

Монтаж канализационных гофрированных труб Политрон PRO KAN. Трубы разгружаются и складываются на строительной площадке так, чтобы была исключена вероятность их повреждения. Земляные работы при строительстве самотечных канализационных систем из труб Политрон PRO KAN. Выполняются в соответствии с СНиП 3.02.02-87.

Ширина траншеи должна быть выполнена исходя из удобства выполнения монтажных работ. Также при выборе ширины траншеи необходимо учитывать ее глубину.

Дно траншеи должно быть выровнено и иметь проектный уклон. На дне траншеи не должно быть выступающих крупных включений, на которые впоследствии могли бы повредить трубу. Песчаная подушка под трубы устраивается при всех видах грунтов толщиной 10-15 см. Подушка не должна уплотняться за исключением уплотнения под колодцами. Подушка должна быть тщательно выровнена и под раструбами должно устраиваться приямки. Вынутый при подготовке траншеи грунт можно использоваться при обратной засыпке траншеи, с условием, что он не будет содержать камней, валунов и других твердых включений. Предварительная засыпка труб осуществляется по всей ширине на 20-30 см от верха трубы. Трамбование непосредственно над трубой не допускается. Трубы раскладываются раструбом против уклона на бровке траншеи. Монтаж труб выполняется на дне траншеи в следующей последовательности:

1. Очищаются от грязи внутренняя поверхность раструба и гладкий конец другой трубы.
2. Силиконовой смазкой смазывается резиновое уплотнительное кольцо.
3. Трубы вставляются в раструб одна в другую.

Труба диаметром до 400, как правило, монтируются двумя монтажниками с использованием подручного инструмента. Для труб большего диаметра для облегчения монтажа возможно использование техники.